

DVB-C Sendersuchlauf mit Loewe TV

Anleitung kann bei unterschiedlichen / älteren Softwareständen abweichen.

Nachschauen der Gerätegeneration

Möglichkeit 1: „Info“-Taste drücken, Ausstattung des TV auswählen, Chassis ablesen, „End“-Taste drücken

Möglichkeit 2: „Media“ (Assist)-Taste drücken, Stichwortverzeichnis wählen, Ausstattung des TV auswählen, Chassis ablesen, „End“-Taste drücken

Sendersuchlauf bei Chassis: L2650

„Info“ drücken

„Erstinbetriebnahme wiederholen“ wählen

Gewünschte Sprache wählen

Antennenleitungen wählen „Antenne/Kabel (analog) + DVB-C“

Gerätestandort auswählen

Folgende Parameter eingeben:

Suchverfahren Kanalsuche

Startfrequenz 346,0 MHz

Netzwerk-ID 335

Symbolrate 1 6900

Symbolrate 2 keine

QAM-Modulation 1 256

QAM-Modulation 2 keine

Suchlauf starten

Sendersuchlauf bei Chassis: L2700, L2710, L2712, L2715

„Info“ drücken

„Erstinbetriebnahme wiederholen“ wählen

Gewünschte Sprache wählen

Gerätestandort auswählen

Energieeffizienz wählen

Antennenleitungen wählen „Antenne/Kabel (analog) + DVB-C“

Gewünschte Untertitelsprachen und Audiosprachen wählen

Logical Channel Number übernehmen „Ja“ wählen

Folgende Parameter eingeben:

Suchverfahren Kanalsuche
Startfrequenz 346,0 MHz
Netzwerk-ID 335
Symbolrate 1 6900
Symbolrate 2 keine
QAM-Modulation 1 256
QAM-Modulation 2 keine

Bevorzugte Signalquelle wählen

Suchlauf starten

Sendersuchlauf bei Chassis: SL121, SL150

„Media“ (Assist)-Taste drücken

Stichwortverzeichnis anwählen

„Erstinbetriebnahme wiederholen“ wählen

Gewünschte Sprache wählen

Energieeffizienz wählen

Gerätestandort auswählen

Antennenleitungen wählen „Antenne/Kabel (analog) + DVB-C“

Gewünschte Untertitelsprachen und Audiosprachen wählen

Folgende Parameter eingeben:

Verschlüsselte Sender ja
Suchverfahren Kanalsuche
Startfrequenz 346,0 MHz
Netzwerk-ID 335
Symbolrate 1 6900
Symbolrate 2 keine
QAM-Modulation 1 256
QAM-Modulation 2 keine

Bevorzugte Signalquelle wählen

Logical Channel Number übernehmen „Ja“ wählen

Suchlauf starten

**Beachten Sie, dass wir auf Fremdgeräte keinen weitergehenden Support leisten können.
Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen oder Problemen an Ihren Radio/TV -Fachhändler.**